


Esponja Mediana



SKU: 10061

Calificación: Sin calificación
Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Esponja Mediana

Ventajas:

No raya.

Mayor durabilidad

Ideal para cocina, vajillas y utensilios.

Uso:

Moja la esponja completamente. Coloca lava loza líquido encima de la esponja. Lava los platos y utensilios con la esponja mojada. Lava la esponja después de usarla con abundante agua. Retira el exceso de agua y guarde en lugar limpio y seco.

Material: Fibra y Esponja

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.

